

COIL SPRING BOOSTERS HEAVY DUTY

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Apply emergency brake and block wheels so that vehicle cannot accidentally move.
2. Raise rear of vehicle so that coil springs spread apart.
3. It is recommended to use 2 boosters per rear coil spring. Insert 2 boosters directly across from each other as in illustration.
4. Lower the vehicle and check shock absorber extension. The shock absorber should not be fully extended.

RELÈVE- RESSORT HÉLICOÏDAL DE SERVICE INTENSE

DIRECTIVES D'INSTALLATION

1. Serrer le frein de stationnement et caler les roues de façon à ce que le véhicule ne puisse pas bouger accidentellement.
2. Soulever l'arrière du véhicule de façon à ce que les ressorts se détendent.
3. Il est recommandé d'utiliser 2 relève-ressort par ressort hélicoïdal arrière. Insérer les 2 relève-ressort directement vis-à-vis l'un de l'autre, comme le montre l'illustration.
4. Descendre le véhicule et vérifier l'extension des amortisseurs. Elle ne doit pas être à son maximum.

REFORZADORE S DE MUELLE HELICOIDAL DE ALTA RESISTENCIA

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

1. Apretar el freno de emergencia y bloquear las ruedas de manera que el vehículo no pueda moverse accidentalmente.
2. Levantar la parte trasera del vehículo para aflojar los muelles.
3. Se recomienda utilizar 2 reforzadores por cada muelle trasero. Insertar 2 reforzadores directamente el uno enfrente del uno tal como ilustrado.
4. Bajar el vehículo y verificar la extensión de los amortiguadores. No deben estar completamente extendidos.